



VERLEGEHINWEIS / REINIGUNG / PFLEGE

VOR DEM VERLEGEN - MATERIALPRUEFUNG

Vor der Verlegung überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit. Eventuelle Ersatzansprüche können nur bei unverlegter/ nicht angeschnittener Ware geltend gemacht werden. Kleine Einschlüsse oder geringe Abweichungen/Unterschiede in der Oberflächenstruktur sind material- und produkttypisch, da es sich um teilchengepresste bzw. vulkanisierte Platten handelt und dies daher keinen Mangel darstellt. Farbabweichungen sind möglich.

VERLEGUNG

Lose Verlegung auf allen festen Untergründen wie Beton, Asphalt, Estrich, Holz, Fliesen, Laminat, kurzen und festen Teppich- und Kunststoffbelägen. Der Untergrund erfordert keine besondere Vorbehandlung, muss jedoch fest, eben, staubfrei und trocken sein. Kleine Unebenheiten und Risse gleicht der elastische Belag spielend aus.

*** Hinweis:**

Um Verfärbungen von erhaltenswerten Nutzböden wie z.B. Linoleum, PVC-Belägen und Parkett durch mögliche Weichmacherwanderungen zu vermeiden, wird der Einsatz einer Entkopplungsbahn/ Verlegeunterlage empfohlen (in jedem Baumarkt erhältlich). Der Belag sollte vor dem Verlegen mindestens 24 Std. in den Räumen bei Raumtemperatur (die der späteren Nutzungstemperatur entspricht) ausgerollt/ ausgelegt werden, um zu akklimatisieren, damit eine Entspannung des Materials erfolgen kann und das Material optimal plan liegt. Bitte achten Sie bei der Verlegung auf ausreichenden Wandabstand (empfohlen je nach Stärke des Materials 5 – 10 mm), damit sich der Belag ggf. ausdehnen kann.

Da der Belag hervorragend planliegend ist, wird ein Verkleben des Belages nicht zwingend erforderlich. Bei Bedarf kann der Belag jedoch punktuell mit doppelseitigem Klebeband verklebt werden. Unser extra stark haftendes „Grip Tape“ hat sich hier erfahrungsgemäß bestens bewährt > „Grip Tape“ (zu finden unter: Art. Nr. GT-50-25)

ZUSCHNEIDEN VON PLATTEN UND ROLLENWARE

Alle Gummi- und Granulatbeläge sind mit einem Teppich- / Verlegemesser schneidbar. Exakter Längszuschnitt oder Aussparungen können so einfach und schnell vorgenommen werden. Für geradlinige Schnitte wird eine Anschlag-/ Metallschiene empfohlen.

REINIGUNG/ PFLEGE

Nach der Verlegung wird eine Grundreinigung mit einem Grundreiniger für PVC/ Gummibeläge empfohlen. Laufende Reinigung mit Staub- oder Bürstensauger; feucht (nie zu nass!) wischen. Ideal ist hierfür unser Gymfloor® PU-Reiniger, welcher eine ausgezeichnete Schmutzbindung und eine optimale Pflege gewährt.

*** Hinweis:**

Zu vermeiden sind Lösemittel- und chlorhaltige Reinigungsmittel.

IFS GMBH

Lothforster Strasse 46
41849 Wassenberg

Web: www.megafitness.shop
E-Mail: bestellung@megafitness-shop.de

Telefon: +49 (0) 24 32 93 47 - 100
Fax: +49 (0) 24 32 93 47 - 290